


ローラーユニットの種類と交換時の注意点

中間パイプおよび下端パイプ用のローラーユニットは交換可能です。破損した場合は以下の内容を参考に交換してください。

樹脂ローラーシャフトの種類




パイプへの取り付けについて


シートとパイプの固定は門番の後側で行います。特に中間パイプはシートへの跡付き防止のため固定角度を守ってください。

中間パイプへの取り付け


R054・R109・R209型 (R209型 参考例)




R309・R409型



下端パイプの取り付け



樹脂ローラーシャフトの差し込み



※ 生産時期により溝付き形状ではない場合があります。