

従来通りの シャッター開閉が進化すると “スマートな日常”に変わる!!

セレクルーズIIを取り付けるだけで、自動でシャッターが開きます。
快適・自動開閉で、スマートな日常にさらに進化したガレージ空間に!!

SMART DAYS.

外出時))))

“カンタンっ”て、たのしい!!



USBに取付、エンジンをかけると、「カンタンっ!!」自動でシャッターが開く!

コンパクトサイズでシンプルな機能

実物大

サイズ：最大径30mm×45mm×厚さ12mm

操作スイッチ

シャッターを「開ける」「止める」「閉める」操作をするスイッチです。

電源スイッチ

電源のON / OFFを切り替えます。

送信ランプ(青)

自動モード時は常時点灯します。
電源スイッチがOFFの時は消灯します。

帰宅時))))


“ベンリっ”て、うれしい!!



ガレージに近づくと自動でシャッターが開くので「ベンリっ!!」

自動モードでの操作方法

外出時



- 車のエンジン(アクセサリ)をONにすると、セレクルーズIIの送信ランプが点灯すると同時に自動信号を発信します。
- 自動信号を受信し、シャッターが開きます。




- シャッターが上限で止まったら、ガレージから出庫します。
【注意】シャッターが動いているときに、出庫しないでください。



- 車がシャッターから離れて自動信号を受信しなくなると、約10~20秒後にシャッターが閉まります。

【注意】防犯のためシャッターをすぐに閉めたい場合は、セレクルーズIIの操作スイッチを操作するとシャッターが閉まります。

帰宅時



- 車がシャッターに近づくと、セレクルーズIIからの自動信号を受信してシャッターが開きます。



- シャッターが上限で止まったら、ガレージに入庫します。
【注意】シャッターが動いているときに、入庫しないでください。



- 車のエンジン(アクセサリ)をOFFにすると、セレクルーズIIの送信ランプが消灯し自動信号が停止します。
- シャッターが自動信号を受信しなくなると、約10~20秒後にシャッターが閉まります。

【注意】エンジンを切った後もシャッターを開けておきたい場合は、セレクルーズIIの操作スイッチを1回押してからエンジンを切ってください。